







<b>P10000</b> . . . . . Piastra inferiore / <i>Plaque inférieure</i> . . . . .	<b>Euro 30,00</b>
<b>BASESUP</b> . . . . . Base superiore tornita / <i>Base supérieure galbée</i> . . . . .	<b>Euro 15,00</b>
<b>BASEINF</b> . . . . . Base inferiore tornita / <i>Base inférieure galbée</i> . . . . .	<b>Euro 30,00</b>
<b>PIASTRA+BASE</b> . . . . Piastra + base inferiore tornita / <i>Plaque + base inférieure tournée</i>	<b>Euro 55,00</b>

Basi e piastre realizzate in **acciaio INOX AISI 304**.  
 Prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.

Gli accessori di montaggio hanno lo scopo di permettere il corretto posizionamento delle celle di carico per ottenere la massima affidabilità e precisione. Sarà compito del progettista dell'impianto prevedere gli accorgimenti necessari contro gli spostamenti laterali e l'antiribaltamento in funzione di: - Urti e vibrazioni; - Spinta del vento; - Classificazione sismica dell'area d'installazione; - Consistenza della base di appoggio.

*Bases et plaques réalisées en acier INOX AISI 304. Prévoir une connexion au moyen d'un conducteur en cuivre entre la plaque supérieure et la plaque inférieure. Ensuite relier entre elles les plaques inférieures au réseau de terre.*

*Les accessoires de montage ont pour but de permettre un positionnement correct des capteurs de pesage pour obtenir une précision et une fiabilité maximum. Le concepteur-projeteur de l'installation sera chargé de prévoir les arrangements nécessaires afin d'éviter les déplacements latéraux et le renversement en fonction de : - Chocs et vibrations; - Poussée du vent; - Classification sismique de l'aire d'installation; - Consistance de la base d'appui.*



V 10000 ( CBL kg 250 - 10000 ; CBX kg 15000 ) .....	Euro 140,00
V 10275 ( CBL kg 250 - 10000 ; CBX kg 15000 ) .....	Euro 155,00

Accessorio realizzato in acciaio INOX AISI 304 progettato per la pesatura di sili, serbatoi, miscelatori, tramogge, soggetti a vibrazioni per organi in movimento. E' buona norma procedere all'installazione del sistema pesato utilizzando solamente l'accessorio senza la cella. Terminato il montaggio (saldature, ecc..) prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra; procedere all'inserimento della cella togliendo prima uno o più bulloncini di fermo cella (3), poi allentare i dadi usati come martinetto (4). Verificare che il bullone (2) non tocchi a lato del foro della staffa della piastra superiore e avvicinare i dadi antiribaltamento (5) alla distanza di circa 1 mm dalla piastra; infine rimontare i tre bulloncini di fermo cella.

- (1) Lamine contro lo spostamento laterale
- (2) Bulloni con funzione di antiribaltamento e martinetto
- (3) N. 3 bulloncini di fermo cella
- (4) Dado da usare come martinetto
- (5) Dado antiribaltamento autobloccante

La piastra inferiore deve appoggiare su superfici **indeformabili**.



Gli accessori hanno lo scopo di permettere il corretto posizionamento delle celle per ottenere la massima affidabilità e precisione. Sarà compito del progettista dell'impianto prevedere gli accorgimenti necessari contro gli spostamenti laterali e l'antiribaltamento in funzione di: Urti e vibrazioni; Spinta del vento; Classificazione sistema base di appoggio.

Accessoire réalisé en acier INOX AISI 304 conçu pour le pesage des silos, réservoirs, mélangeurs, trémies, assujettis aux vibrations en raison des organes en mouvement. Il est conseillé de procéder à l'installation du système de pesage en utilisant uniquement l'accessoire sans le capteur. Une fois le montage terminé (soudures, etc) prévoir un raccordement au moyen d'un conducteur en cuivre entre la plaque supérieure et la plaque inférieure, puis relier entre elles les plaques inférieures au réseau de terre ; procéder à l'insertion du capteur en retirant d'abord un ou plusieurs petits boulons de blocage du capteur (3), puis desserrer les écrous utilisés comme vérins (4). Vérifier que le boulon (2) ne touche pas sur le côté du trou de la bride de la plaque supérieure et rapprocher les écrous anti-renversement (5) à environ 1 mm de la plaque ; pour terminer remonter les trois petits boulons de blocage du capteur.

- (1) Lames anti-déplacement latéral
- (2) Boulons avec fonction anti-renversement et vérin
- (3) N°3 petits boulons de blocage du capteur
- (4) Écrou à utiliser comme vérin
- (5) Écrou anti-renversement autobloquant


La plaque inférieure doit appuyer sur des surfaces **indéformables**.

Les accessoires de montage ont pour but de permettre un positionnement correct des capteurs pour obtenir une précision et une fiabilité maximum. Le concepteur de l'installation sera chargé de prévoir les modifications nécessaires afin d'éviter les déplacements latéraux et le renversement en fonction de : Chocs et vibrations; Poussée du vent; Classification sismique de la zone d'installation; Consistance de la base d'appui.




### CORRETTO POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI PER 3 - 4 APPOGGI

ORIENTATION OF WEIGH MODULES FOR 3/4 POINT SUPPORTS



PESO V10000 = 6 Kg  
PESO V10275 = 7 Kg

### PIASTRA INFERIORE INOX per mod. V10275 LOWER PLATE for mod. V10275



<b>V 15000</b> ( CBL kg 15000 ; CBX kg 30000 ) .....	<b>Euro 240,00</b>
<b>V 30000</b> ( CBL kg 30000 ; CBX kg 50000 ) .....	<b>Euro 400,00</b>
<b>V 100000</b> ( CBL kg 50000 - 100000 ) .....	<b>Euro 650,00</b>

Accessori realizzati in acciaio **INOX AISI 304** progettati per la pesatura di sili, serbatoi, miscelatori, tramogge, soggetti a vibrazioni per organi in movimento. E' buona norma procedere all'installazione del sistema pesato utilizzando solamente l'accessorio senza la cella e inserendo al suo posto un tronchetto di tubo più alto rispetto alla cella di 1-2 mm. Terminato il montaggio (saldature, ecc..) prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra; procedere all'inserimento della cella togliendo prima uno o più bulloncini di fermo cella (3), poi allentare i dadi usati come martinetto (4). Verificare che il bullone (2) non tocchi a lato del foro della staffa della piastra superiore e avvicinare i dadi antiribaltamento (5) sino a toccare la piastra senza provocare incrementi di peso; rimontare i bulloncini di fermo cella.



- (1) Lamine contro lo spostamento laterale
- (2) Bulloni con funzione di antiribaltamento e martinetto
- (3) N. 3 bulloncini di fermo cella
- (4) Dado da usare come martinetto
- (5) Dado antiribaltamento autobloccante

La piastra inferiore deve appoggiare su superfici **indeformabili**. Gli accessori hanno lo scopo di permettere il corretto posizionamento delle celle per ottenere la massima affidabilità e precisione. Sarà compito del progettista dell'impianto prevedere gli accorgimenti necessari contro gli spostamenti laterali e l'antiribaltamento in funzione di: Urti e vibrazioni; Spinta del vento; Classificazione sismica dell'area d'installazione; Consistenza base di appoggio.


Accessoire réalisé en acier **INOX AISI 304** conçu pour le pesage des silos, réservoirs, mélangeurs, trémies, assujettis aux vibrations en raison des organes en mouvement. Il est conseillé de procéder à l'installation du système de pesage en utilisant uniquement l'accessoire sans le capteur. Une fois le montage terminé (soudures, etc) prévoir un raccordement au moyen d'un conducteur en cuivre entre la plaque supérieure et la plaque inférieure, puis relier entre elles les plaques inférieures au réseau de terre : procéder à l'insertion du capteur en retirant d'abord un ou plusieurs petits boulons de blocage du capteur (3), puis desserrer les écrous utilisés comme vérins (4). Vérifier que le boulon (2) ne touche pas sur le côté du trou de la bride de la plaque supérieure et approcher les écrous anti-renversement (5) jusqu'à toucher la plaque sans varier le poids; pour terminer remonter les trois petits boulons de blocage du capteur.

- (1) Lames anti-déplacement latéral
- (2) Boulons avec fonction anti-renversement et vérin
- (3) N°3 petits boulons de blocage du capteur
- (4) Écrou à utiliser comme vérin
- (5) Écrou anti-renversement autobloquant

La plaque inférieure doit appuyer sur des surfaces **indéformables**. Les accessoires de montage ont pour but de permettre un positionnement correct des capteurs pour obtenir une précision et une fiabilité maximum. Le concepteur de l'installation sera chargé de prévoir les modifications nécessaires afin d'éviter les déplacements latéraux et le renversement en fonction de : Chocs et vibrations; Poussée du vent; Classification sismique de la zone d'installation; Consistance de la base d'appui.



**POSIZIONAMENTO ACCESSORI PER 3/4 APPOGGI**  
ORIENTATION OF WEIGH MODULES FOR 3/4 POINT SUPPORTS



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Peso
V 15000	102	10	200	160	10	47	20	M12 x 1.75	17	M20 x 2.5	50	9 kg
V 30000	132	12	250	185	12	70	32,5	M18 x 2.5	20	M24 x 3	60	17 kg
V 100000	155	15	320	250	15	95	35	M20 x 2.5	23	M30 x 3.5	70	34 kg

Dimensions (mm)

## COME REALIZZARE ULTERIORI VINCOLI ORIZZONTALI PER ACCESSORI V15000 / 30000 / 100000

### COMMENT RÉALISER D'AUTRES FIXATIONS HORIZONTALES POUR ACCESSOIRES V15000 / 30000 / 100000

Gli accessori di montaggio hanno lo scopo di permettere il corretto posizionamento delle celle di carico per ottenere la massima affidabilità e precisione. Sarà compito del progettista dell'impianto prevedere gli accorgimenti necessari contro gli spostamenti laterali e l'antiribaltamento in funzione di:


- Urti e vibrazioni;
- Spinta del vento;
- Classificazione sismica dell'area d'installazione;
- Consistenza della base di appoggio.

Les accessoires de montage ont pour but de permettre un positionnement correct des capteurs de pesage pour obtenir une précision et une fiabilité maximum. Le concepteur de l'installation sera chargé de prévoir les modifications nécessaires afin d'éviter les déplacements latéraux et le renversement en fonction de :




- Chocs et vibrations ;
- Poussée du vent ;
- Classification sismique de la zone d'installation ;
- Consistance de la base d'appui.

#### VINCOLO ORIZZONTALE CON DOPPIO SNODO SFERICO

FIXATION HORIZONTALE AVEC DOUBLE ARTICULATION




CARICO DI LAVORO (CHARGE DE TRAVAIL) : 2500 Kg  
 CARICO DI ROTTURA (CHARGE DE RUPTURE) : 10000 Kg  
 PESO ( POIDS ) : 2 Kg




#### POSIZIONAMENTO ACCESSORI 3 APPOGGI (1 VINCOLO PER APPOGGIO)

POSITIONNEMENT ACCESSOIRES À 3 APPUIS (1 FIXATION PAR APPUI)




#### POSIZIONAMENTO ACCESSORI 4 APPOGGI (1 VINCOLO PER APPOGGIO)

POSITIONNEMENT ACCESSOIRES À 4 APPUIS (1 FIXATION PAR APPUI)



#### POSIZIONAMENTO ACCESSORI 3 APPOGGI (2 VINCOLI PER APPOGGIO)

POSITIONNEMENT ACCESSOIRES À 3 APPUIS (2 FIXATIONS PAR APPUI)



#### POSIZIONAMENTO ACCESSORI 4 APPOGGI (2 VINCOLI PER APPOGGIO)

POSITIONNEMENT ACCESSOIRES À 4 APPUIS (2 FIXATIONS PAR APPUI)

