








P10000 Piastra inferiore / Placa inferior	Euro 30,00
BASESUP Base superiore tornita / Base supérieure torneada	Euro 15,00
BASEINF Base inferiore tornita / Base inferior torneada	Euro 30,00
PIASTRA+BASE Piastra + base inferiore tornita / Placa + base inferior torneada	Euro 55,00

Basi e piastre realizzate in **acciaio INOX AISI 304**.
 Prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.

Gli accessori di montaggio hanno lo scopo di permettere il corretto posizionamento delle celle di carico per ottenere la massima affidabilità e precisione. Sarà compito del progettista dell'impianto prevedere gli accorgimenti necessari contro gli spostamenti laterali e l'antiribaltamento in funzione di: - Urti e vibrazioni; - Spinta del vento; - Classificazione sismica dell'area d'installazione; - Consistenza della base di appoggio.

Bases y placas en **acero INOX AISI 304**.
 Prever una conexión mediante un conductor de cobre entre la placa superior y la placa inferior, después conectar entre sí las placas inferiores a la red de tierra.

Los accesorios de montaje tienen la finalidad de permitir el posicionamiento correcto de las células de carga para obtener la máxima fiabilidad y precisión. Corresponderá al proyectista de la instalación predisponer las medidas necesarias contra los desplazamientos laterales y la protección anti-vuelcos en función de: - Golpes y vibraciones; - Efectos del viento; - Clasificación sísmica del área de instalación; - Consistencia de la base de apoyo.



V 10000 (CBL kg 250 - 10000 ; CBX kg 15000)	Euro 140,00
V 10275 (CBL kg 250 - 10000 ; CBX kg 15000)	Euro 155,00

Accessorio realizzato in acciaio INOX AISI 304 progettato per la pesatura di sili, serbatoi, miscelatori, tramogge, soggetti a vibrazioni per organi in movimento. E' buona norma procedere all'installazione del sistema pesato utilizzando solamente l'accessorio senza la cella. Terminato il montaggio (saldature, ecc..) prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra; procedere all'inserimento della cella togliendo prima uno o più bulloncini di fermo cella (3), poi allentare i dadi usati come martinetto (4). Verificare che il bullone (2) non tocchi a lato del foro della staffa della piastra superiore e avvicinare i dadi antiribaltamento (5) alla distanza di circa 1 mm dalla piastra; infine rimontare i tre bulloncini di fermo cella.

- (1) Lamine contro lo spostamento laterale
- (2) Bulloni con funzione di antiribaltamento e martinetto
- (3) N. 3 bulloncini di fermo cella
- (4) Dado da usare come martinetto
- (5) Dado antiribaltamento autobloccante

La piastra inferiore deve appoggiare su superfici **indeformabili**.



Gli accessori hanno lo scopo di permettere il corretto posizionamento delle celle per ottenere la massima affidabilità e precisione. Sarà compito del progettista dell'impianto prevedere gli accorgimenti necessari contro gli spostamenti laterali e l'antiribaltamento in funzione di: Urti e vibrazioni; Spinta del vento; Classificazione sismica dell'area d'installazione; Consistenza base di appoggio.

Accessorio realizzato in **acero INOX AISI 304** diseñado para el pesado de silos, depósitos, mezcladores, tolvas, sujetos a vibraciones por la presencia de órganos en movimiento. Es conveniente efectuar la instalación del sistema de pesado utilizando solamente el accesorio sin la célula. Una vez finalizado el montaje (soldaduras, etc.) predisponer una conexión mediante un conductor de cobre entre la placa superior y la placa inferior, después conectar entre sí las placas inferiores a la red de tierra; introducir la célula quitando primero uno o varios pernos de retención célula (3), después aflojar las tuercas usadas como martinete (4). Comprobar que el perno (2) no toque los lados del orificio del estribo de la placa superior y aproximar las tuercas anti-vuelcos (5) a 1 mm de la placa; por último, volver a montar los tres pernos de retención célula.


- (1) Láminas contra el desplazamiento lateral
- (2) Pernos con función de protección anti-vuelcos y martinete
- (3) N.3 pernos de retención célula
- (4) Tuerca a usar como martinete
- (5) Tuerca anti-vuelcos autobloccante

La placa inferior debe apoyarse sobre superficies **indeformables**.

Los accesorios tienen la finalidad de permitir el posicionamiento correcto de las células para obtener la máxima fiabilidad y precisión. Corresponderá al proyectista de la instalación predisponer las medidas necesarias contra los desplazamientos laterales y la protección anti-vuelcos en función de: Golpes y vibraciones; Efectos del viento; Clasificación sísmica del área de instalación; Consistencia de la base de apoyo.




CORRETTO POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI PER 3 - 4 APPOGGI ORIENTATION OF WEIGH MODULES FOR 3/4 POINT SUPPORTS



PESO V10000 = 6 Kg
PESO V10275 = 7 Kg

PIASTRA INFERIORE INOX per mod. V10275 LOWER PLATE for mod. V10275



V 15000 (CBL kg 15000 ; CBX kg 30000)	Euro 240,00
V 30000 (CBL kg 30000 ; CBX kg 50000)	Euro 400,00
V 100000 (CBL kg 50000 - 100000)	Euro 650,00

Accessori realizzati in acciaio **INOX AISI 304** progettati per la pesatura di sili, serbatoi, miscelatori, tramogge, soggetti a vibrazioni per organi in movimento. E' buona norma procedere all'installazione del sistema pesante utilizzando solamente l'accessorio senza la cella e inserendo al suo posto un tronchetto di tubo più alto rispetto alla cella di 1-2 mm. Terminato il montaggio (saldature, ecc..) prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra; procedere all'inserimento della cella togliendo prima uno o più bulloncini di fermo cella (3), poi allentare i dadi usati come martinetto (4). Verificare che il bullone (2) non tocchi a lato del foro della staffa della piastra superiore e avvicinare i dadi antiribaltamento (5) sino a toccare la piastra senza provocare incrementi di peso; rimontare i bulloncini di fermo cella.



- (1) Lamine contro lo spostamento laterale
- (2) Bulloni con funzione di antiribaltamento e martinetto
- (3) N. 3 bulloncini di fermo cella
- (4) Dado da usare come martinetto
- (5) Dado antiribaltamento autobloccante

La piastra inferiore deve appoggiare su superfici **indeformabili**. Gli accessori hanno lo scopo di permettere il corretto posizionamento delle celle per ottenere la massima affidabilità e precisione. Sarà compito del progettista dell'impianto prevedere gli accorgimenti necessari contro gli spostamenti laterali e l'antiribaltamento in funzione di: Urti e vibrazioni; Spinta del vento; Classificazione sismica dell'area d'installazione; Consistenza base di appoggio.


Accesorio realizado en **acero INOX AISI 304** diseñado para el pesado de silos, depósitos, mezcladores, tolvas, sujetos a vibraciones por la presencia de órganos en movimiento. Es conveniente efectuar la instalación del sistema de pesado utilizando solamente el accesorio sin la célula. Una vez finalizado el montaje (soldaduras, etc.) predisponer una conexión mediante un conductor de cobre entre la placa superior y la placa inferior, después conectar entre sí las placas inferiores a la red de tierra; introducir la célula quitando primero uno o varios pernos de retención célula (3), después aflojar las tuercas usadas como martinete (4). Comprobar que el perno (2) no toque los lados del orificio del estribo de la placa superior y aproximar las tuercas anti-vuelcos (5) hasta tocar la placa, sin causar aumento de peso; por último, volver a montar los tres pernos de retención célula.

- (1) Láminas contra el desplazamiento lateral
- (2) Pernos con función de protección anti-vuelcos y martinete
- (3) N.3 pernos de retención célula
- (4) Tuerca a usar como martinete
- (5) Tuerca anti-vuelcos autobloccante

La placa inferior debe apoyarse sobre superficies **indeformables**. Los accesorios tienen la finalidad de permitir el posicionamiento correcto de las células para obtener la máxima fiabilidad y precisión. Corresponderá al proyectista de la instalación predisponer las medidas necesarias contra los desplazamientos laterales y la protección anti-vuelcos en función de: Golpes y vibraciones; Efectos del viento; Clasificación sísmica del área de instalación; Consistencia de la base de apoyo.



POSIZIONAMENTO ACCESSORI PER 3/4 APPOGGI
ORIENTATION OF WEIGH MODULES FOR 3/4 POINT SUPPORTS



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Peso
V 15000	102	10	200	160	10	47	20	M12 x 1.75	17	M20 x 2.5	50	9 kg
V 30000	132	12	250	185	12	70	32,5	M18 x 2.5	20	M24 x 3	60	17 kg
V 100000	155	15	320	250	15	95	35	M20 x 2.5	23	M30 x 3.5	70	34 kg

Dimensions (mm)

COME REALIZZARE ULTERIORI VINCOLI ORIZZONTALI PER ACCESSORI V15000 / 30000 / 100000

CÓMO REALIZAR OTRAS SUJECIONES HORIZONTALES PARA ACCESORIOS V15000 / 30000 / 100000

Gli accessori di montaggio hanno lo scopo di permettere il corretto posizionamento delle celle di carico per ottenere la massima affidabilità e precisione. Sarà compito del progettista dell'impianto prevedere gli accorgimenti necessari contro gli spostamenti laterali e l'antiribaltamento in funzione di:


- Urti e vibrazioni;
- Spinta del vento;
- Classificazione sismica dell'area d'installazione;
- Consistenza della base di appoggio.

Los accesorios de montaje tienen la finalidad de permitir el posicionamiento correcto de las células de carga para obtener la máxima fiabilidad y precisión. Corresponderá al proyectista de la instalación predisponer las medidas necesarias contra los desplazamientos laterales y la protección anti-vuelcos en función de:




- Golpes y vibraciones;
- Efectos del viento;
- Clasificación sísmica del área de instalación;
- Consistencia de la base de apoyo.

VINCOLO ORIZZONTALE CON DOPPIO SNODO SFERICO

SUJECIÓN HORIZONTAL CON JUNTA ESFÉRICA DOBLE




CARICO DI LAVORO / CARGA DE TRABAJO : 2500 Kg
 CARICO DI ROTTURA / CARGA DE ROTURA : 10000 Kg
 PESO : 2 kg




POSIZIONAMENTO ACCESSORI 3 APPOGGI (1 VINCOLO PER APPOGGIO)

POSICIONAMIENTO ACCESORIOS 3 APOYOS (1 SUJECION PARA APOYO)




POSIZIONAMENTO ACCESSORI 4 APPOGGI (1 VINCOLO PER APPOGGIO)

POSICIONAMIENTO ACCESORIOS 4 APOYOS (1 SUJECION PARA APOYO)



POSIZIONAMENTO ACCESSORI 3 APPOGGI (2 VINCOLI PER APPOGGIO)

POSICIONAMIENTO ACCESORIOS 3 APOYOS (2 SUJECIONES PARA APOYO)



POSIZIONAMENTO ACCESSORI 4 APPOGGI (2 VINCOLI PER APPOGGIO)

POSICIONAMIENTO ACCESORIOS 4 APOYOS (2 SUJECIONES PARA APOYO)

